


Spray Cleaner

Detersivo per superfici lisce

- dona alle superfici lisce un pulito splendente
- elimina lo sporco più difficile e i depositi di nicotina
- pulizia a fondo su superfici quali:
 - finestre e porte di vetro
 - specchi e materiali sintetici
 - superfici smaltate e verniciate
 - legno e pietra
- facile utilizzo
- risultati in poco tempo
- pulito senza striature
- evapora rapidamente
- disponibile in scatole di aerosol con gas propellente ecologico (senza FCC)



Descrizione del prodotto

Spray Cleaner è particolarmente indicato per la pulizia a fondo di superfici lisce di tutti i tipi, quali:

- finestre e porte di vetro
- specchi e materiali sintetici
- superfici smaltate e verniciate
- legno e pietra

Spray Cleaner elimina completamente lo sporco più difficile e i depositi di nicotina. La pulizia di vetro e altre superfici lisce risulta facile ed estremamente rapida.

Spray Cleaner evapora rapidamente lasciando un pulito splendente senza tracce di striature.

Applicazione

Spruzzare Spray Cleaner sulla superficie da pulire, lasciare agire fino a 1 minuto secondo il grado di sporco e asciugare con un panno morbido.

Valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Composizione

< 5% : tensioattivi non ionici

Altri componenti : etanolo, ammoniaca, propano/ butano

Stoccaggio

Conservare a temperature 0 - 40°C.

Indicazioni di sicurezza

Per l'uso sicuro di questo prodotto, vogliate riferirvi alle nostre indicazioni nella scheda dei dati di sicurezza e sull'etichetta.

Unità di vendita

12 scatole da 500 ml

No di comanda

9005200