



SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

P3-clint KF 200

Detergente alcalino tamponato per le pulizie generali nell'Industria Alimentare

Proprietà

- Eccellente contro grassi, oli e pigmenti
- Idoneo anche per il lavaggio degli automezzi
- Utilizzabile sia manualmente che con apparecchiature automatiche

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto:	liquido limpido giallognolo
Peso specifico:	1,11-1,14 circa a 20 °C
Valore pH:	10,6-10,8 (sol. 1%)
Stoccaggio :	da - 5 a + 40 °C
COD :	444-484 mg O ₂ /g
Fosforo P :	0,00 %
Azoto N :	0,40 %

Compatibilità con i materiali: **P3-clint KF 200** è, applicato secondo quanto descritto nel presente bollettino, compatibile con : Acciaio inox (qualità minima AISI 304), acciaio normale, rame. Per alluminio ed altri metalli dolci eseguire a titolo cautelativo una prova di compatibilità. Circa i materiali plastici, esso è compatibile con PP, PE e PVC rigido.



Applicazione

P3-clint KF 200 è stato sviluppato per la pulizia generale di superfici ed impianti nelle industrie alimentari. Esso è inoltre idoneo per il lavaggio degli autoveicoli che trasportano alimenti.

Modalità d'uso:

Lavaggi manuali: 2-5% a seconda del grado di sporco. Per sporchi molto tenaci aumentare la concentrazione. Per il lavaggio degli automezzi non eccedere 5 minuti di tempo di contatto.

Idropulitrice /

Bassa pressione : 1-3% a seconda del grado di sporco. Per il lavaggio degli automezzi non eccedere 5 minuti di tempo di contatto.

Macchine

lavapavimenti : 1-2% , con tempo di contatto di 10-20 minuti prima dell'aspirazione e del successivo risciacquo.



Monitoraggio

Titolazione: Prelevare 50 ml. Della soluzione d'uso, titolare con HCl 0.1 N, indicatore fenolftaleina, fino a viraggio da viola ad incolore.

Calcolo : ml. HCl 0.1 N consumati X 0.7 = % **P3-clint KF 200** nella sol. d'uso

P3-system

Per la migliore applicazione del prodotto si consiglia il nostro sistema a schiuma **CHAMELEON HYGIENE SYSTEM**. Gli apparecchi e le stazioni di schiuma lavorano nel campo della formazione di schiuma a bassa pressione.

P3-clint KF 200 può in ogni caso essere utilizzato anche con tutti gli altri apparecchi a schiuma ad alta e media pressione.

Le indicazioni qui riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. Se Vi trovate in condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, o del metodo di lavoro o dei problemi di pulizia, Vi preghiamo di consultarci; Il nostro servizio tecnico Vi consiglierà e collaborerà con Voi.

Ecolab S.r.l.
Divisione Food & Beverage P3
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 6
I – 20041 Agrate Brianza (MI)
Tel. 0396050.579 – Fax 0396050.573



07/02/2011